

Υποδείξεις στο Ερ.2 της 1^{ης} Εργαστηριακής Άσκησης (συνέχεια)

Επειδή μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα μετρήσετε την καθυστέρηση της αλυσίδας των έξυπνων αντιστροφών, στην παρακάτω εικόνα σας δείχνω πού πρέπει και πού δεν πρέπει να βάλετε το κίτρινο marker για να μετρήσετε την καθυστέρηση, όταν έχουμε συνδέσει το CHA του παλμογράφου πριν τον πρώτο αντιστροφέα και τον CHB του παλμογράφου μετά τον τελευταίο αντιστροφέα. Ένας άλλος τρόπος είναι να μετρήσετε την καθυστέρηση του κάθε αντιστροφέα ξεχωριστά και μετά να αθροίσετε τους επιμέρους χρόνους. Θεωρώ ότι ο πρώτος τρόπος είναι πιο εύκολος.

